



## INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING FÖR FJÄRRKONTROLL

---

Underhålls-, reservdels- och kemikaliebeställningar: Oy Nordic SPA Ltd

Tel. 02-737 270 | Fax 02-737 2738 | [www.ulkoallas.fi](http://www.ulkoallas.fi) |

## STYR POOLEN FRÅN DIN MOBILA ENHET

Nu kan du styra din pool från var som helst! Fjärrstyrning fungerar för Apple- och Android-enheter.

Sätt poolen för uppvärmning från viloläge till användningstemperatur fast från din arbetsplats. Kom dock ihåg att beakta uppvärmningsgränserna.



## INSTALLATION

Du behöver information om ditt WLAN-nätverk, lösenord och krypteringsprotokoll (WEP, WPA eller WPS) för att installera fjärrstyrningsprogrammet. Använd din smarttelefon eller surfplatta för att styra WLAN-nätverkets anslutning till poolen.

Om du inte kan ansluta till poolen gör du så här:

**Om din uppkoppling till poolen försvinner eller inte fungerar kan du återställa poolen med wifi-modulens magnet genom att placera den på höger sida om modulen och hålla den där i ca 10 sekunder. Wifi-modulen finns ovanför elcentralen på sidan om knappsatsen.**

---

Underhålls-, reservdels- och kemikaliebeställningar: Oy Nordic SPA Ltd

Tel. 02-737 270 | Fax 02-737 2738 | [www.ulkoallas.fi](http://www.ulkoallas.fi) |

**NOVITEK<sup>®</sup>**  
FINLAND




Jos yhteys altaaseen katoaa tai ei toimi. Voit nollata altaan wifi-moduulin magneetilla asettamalla se moduulin oikealle sivustalle ja pitämällä paikallaan n. 10 sekunnin ajan. Wifi-moduuli löytyy näppäimistön sivulta sähkökeskuksen yläpuolelta.

Ladda ner och installera programmet Balboa WiFi Spa Control på din mobil från Apples iTunes Store eller Google Play Store.

Ställ dig vid poolen. När poolen är påslagen skapar den sitt eget trådlösa nätverk runt poolen. Gå till din smartenhets Wifi-nätsökning för att söka efter BWGSPA-nätverket (t.ex. BWGSpa\_12345). Anslut dig till nätverket.

Nu när du har anslutit din smartenhet till poolens nätverk. Följ anvisningarna på bilderna:



**OBSERVERA!** Om din pool är inom räckhåll för ett WLAN-nätverk (normalt ca 20 m från sändaren), kan du nu installera poolen till ditt hemnätverk så att du kan styra poolen manuellt från var som helst i ditt hem.

Om du inte kan ansluta till poolen via ditt trådlösa LAN-nätverk beror det troligen på att vattnet och det isolerande materialet försvagar signalstyrkan. Försök att installera poolen så att knappsatsen är vänd mot huset. WLAN-mottagaren ligger inne i poolen i närheten av knappsatsen.

När du har anslutit din pool en gång, kom ihåg inställningarna för framtida bruk. Om du inte lyckas ansluta till din pool via WLAN-nätverket, kontrollera att WLAN-sändarens inställningar eller lösenord inte har ändrats.

Anslut din pool till nätverket med fjärrkontrollprogramvaran Settings → Advanced → Wifi-settings



**MATA IN DET TRÅDLÖSA NÄTVERKETS INFORMATION**

Skärmen visar meny Avancerat där du hittar Wi-Fi-inställningarna. Se följande bilder.

---


Underhålls-, reservdels- och kemikaliebeställningar: Oy Nordic SPA Ltd

Tel. 02-737 270 | Fax 02-737 2738 | [www.ulkoallas.fi](http://www.ulkoallas.fi) |

ANDROID, ange informationen för ditt hemmanätverk:

---



ÄPPLE, ange informationen för ditt hemmanätverk:



---

Underhålls-, reservdels- och kemikaliebeställningar: Oy Nordic SPA Ltd

Tel. 02-737 270 | Fax 02-737 2738 | [www.ulkoallas.fi](http://www.ulkoallas.fi) |



När du har slutfört installationsprogrammet visar huvudmenyn i användargränssnittet ett moln som berättar att poolen är ansluten till din enhet.

---

**NU KAN DU BÖRJA NJUTA AV DIN POOL!**

---

Underhålls-, reservdels- och kemikaliebeställningar: Oy Nordic SPA Ltd

Tel. 02-737 270 | Fax 02-737 2738 | [www.ulkoallas.fi](http://www.ulkoallas.fi) |

**NOVITEK<sup>®</sup>**  
FINLAND